

Magnetická sieť proti hmyzu Magic Mesh

Pokyny k inštalácii samo otváracie siete proti hmyzu

Pred inštaláciou siete sa uistite, že je povrch rámu dverí očistený od špiny a nečistôt.

Určte správny smer, ktorým budete sieť inštalovať:

- Ak sa dvere otvárajú DNU, inštaluje sieť na vonkajšiu stranu rámu dverí.
- Ak sa dvere otvárajú VEN, inštalujte sieť na vnútornú stranu rámu dverí.
- Ak máte posuvné dvere, inštalujte sieť na vonkajšiu stranu rámu dverí

Nájdite a označte vrchný stred rámu dverí.

Pokyny inštalácie

1. Rozložte Magic Mesh samo otváraci sieť na zem s magnetmi smerom na stred, vrchný diel bude mať väčšiu medzeru medzi magnetmi oproti spodnému dielu.
2. Skontrolujte, aby magnety boli symetricky.
3. Zložte zadnú časť lepiace stránky a nalepte na sieť podľa schému.
4. Vezmite časť A, zložte lepiacu pásku z prúžku # 1 a nalepte dostatočne vysoko, na stred dverí (uistite sa, že je dostatočne pevne prilepené k rámu dverí).
Postup opakujte pre lepiace pásy # 2 a # 3.
5. Vezmite časť B, a proces zopakujte zrkadlovo. Najprv nalepte prúžok # 5 a pokračujte prúžkom # 6 a # 7.
6. Uistite sa, že sú panely umiestnené správne a v stredu sa symetricky spájajú.
7. Prilepte prúžky # 4 a # 8.

Užitočné tipy

Pri plastových rámov, použite iba pásy na suchý zips. Pri drevených rámov môžete použiť priložené pripináčky (berte na vedomie, že pripináčik zanechá v dreve dieru).

Ak sa magnety nespínajú správne, upravte šírku polohy oka.

Čistenie a údržba

Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky. Utrite sieť vlhkou handričkou s mydlom. Nechajte sieť na vzduchu uschnúť. Nedávajte do práčky alebo sušičky. Nečistite chemicky.

